



# Driver Behaviour Driver Portal

## Personlig feedback på kørestil og sikkerhed

Driver Behaviour giver chaufføren indsigt i sin egen køreadfærd. Systemet kan registrere hændelser som kraftige accelerationer, hårde opbremsninger, høj hastighed og skarpe manøvrer. Chaufføren kan bruge oplysningerne til at forbedre sin kørsel og følge udviklingen over tid.

## FORDELE



Personligt overblik over kørestilen



Registrering af risikofyldte hændelser



Lavere brændstofforbrug og mindre slitage



Øget sikkerhed for chauffør og medtrafikanter



Mulighed for træning, motivation og opfølgning



Driver Behaviour gør chaufføren til en aktiv del af virksomhedens arbejde med sikkerhed, økonomi og CO<sub>2</sub>-reduktion.




## Indholdsfortegnelse

- 1. Datakrav
- 2. Driver Behaviour
  - 2.1 Adgang og hovedside
  - 2.2 Detaljevisning
  - 2.3 Grafer
  - 2.4 Rute
  - 2.5 Hændelser
  - 2.6 Tabel

## Manualens opbygning

Manualen viser den nødvendige opsætning og forklarer, hvordan man åbner appen, vælger chauffør og analyserer kørselsadfærd gennem





For at Driver Behaviour fungerer korrekt, skal Eco Driving være konfigureret i enhedsindstillingerne for den relevante køretøjstype.

- Eco Driving skal være opsat på enheden under unit settings.
- Opsætningen skal matche den køretøjstype, der skal beregnes på.
- Hændelseskriterier og strafpoint anvendes som grundlag for risikoscore og coaching.
- Rapportskabelonen Driver Behaviour skal være tilknyttet i sektionen Rapporter.

GeneralAccessIconAdvancedSensorsCustom fieldsUnit groupsCommands

Eco drivingProfileTrip detectorService intervalsHealth check

Preset: Truck AddCalculate acceleration by: GPS and eco driving parameters

NewSearch

| Name                  | Operation    | Min. value | Max. value | Penalty | Advanced            |  |
|-----------------------|--------------|------------|------------|---------|---------------------|--|
| Acceleration: extreme | Acceleration | 0,25 g     | –          | 2000    |                     |  |
| Acceleration: medium  | Acceleration | 0,16 g     | 0,25 g     | 500     |                     |  |
| Brake: extreme        | Braking      | 0,25 g     | –          | 2000    |                     |  |
| Brake: medium         | Braking      | 0,16 g     | 0,25 g     | 500     |                     |  |
| Speeding: extreme     | Speeding     | 31 km/h    | –          | 5000    | Min. duration: 10 s |  |
| Speeding: medium      | Speeding     | 21 km/h    | 31 km/h    | 2000    | Min. duration: 10 s |  |
| Speeding: mild        | Speeding     | 1 km/h     | 20 km/h    | 100     | Min. duration: 10 s |  |
| Turn: extreme         | Turn         | 0,25 g     | –          | 500     |                     |  |
| Turn: medium          | Turn         | 0,16 g     | 0,25 g     | 500     |                     |  |

Restore propertiesExport propertiesCancelOK

Eco Driving-konfiguration i enhedsindstillingerne.

JAXICLOUD

DashboardMonitori99+TasksTrackMessagesReportsGeofence

Template:Driver behaviour

Object:

I dagI gårUgeMåned

Interval:Specificeret interval

From:2026-06-11 10:00

To:2026-06-11 23:59

ClearExecute


Rapportskabelonen Driver Behaviour vælges under Rapporter.



## Driver Behaviour åbnes fra Jaxicloud Apps-sektionen og giver adgang til chaufførliste, søgning og detaljerede analyser.


- Åbn app-menuen i Jaxicloud, og vælg Driver Behaviour.
- Sprogselector giver mulighed for at ændre applikationens sprog.
- Søgefeltet finder chauffører efter navn eller kort-ID.
- Chaufførkortet viser chaufførens navn og kort-ID.
- Vis detaljer åbner rapporten for den valgte chauffør.

### 1 Adgang via Apps-menuen



Adgang til Driver Behaviour fra Jaxicloud Apps-menuen.

### 2 Hovedsiden med chaufførsøgning og detaljer




Hovedsiden med chaufførsøgning og Vis detaljer.



## Navigation i Driver Behaviour

- Når der klikkes på Vis detaljer, åbnes siden Driver Details.
- Periodevalg bestemmer den rapportperiode, som kørselsdata vises for.
- Detalsiden er opdelt i Grafer, Rute, Hændelser og Tabel.
- Navigationsmenuen nederst flytter brugeren til den valgte del af siden.




Detaljevisning med periodevalg og nederste navigationsmenu.



## Grafvisning med risikoscore, KPI'er og Eco Driving-statistik

Grafvisningen giver et samlet overblik over førerens præstationer og adfærd med fokus på sikkerhed og brændstofeffektivitet. Her kan du analysere risiko, hændelser, KPI'er og Eco Driving-data i visuelle grafer og statistik.


- **Driving Risk Score** er en samlet vurdering baseret på Eco Driving-hændelser og strafpoint.
- **KPI'er** viser blandt andet kilometer, køretid, gennemsnitshastighed og maksimal hastighed.
- **Events by Type** viser antal og fordeling af hændelser som hastighed, opbremsning, sving og acceleration.
- **Penalty Distribution** viser strafpoint fordelt på hændelsestyper.
- **Fuel Efficiency** viser beregnet brændstofforbrug og effektivitet.
- **Speed Profile** viser gennemsnitlige og maksimale hastigheder.
- **Worst Event Values** fremhæver de højeste værdier for kritiske hændelser.





## 1.1 Ruteoversigt med start- og slutpunkt

- Assignment Route Overview viser start- og slutlokation for chaufførens opgave i den algte periode.
- Rutevisningen giver et hurtigt overblik over den gennemførte tur.





- Event Timeline giver overblik over alle registrerede Eco Driving-hændelser.
- Brugeren kan analysere, hvornår og hvor konkrete kørselsafvigelser er sket.
- Driver Coaching Focus viser de områder, der kræver mest opmærksomhed og forbedring.
- Sektionen kan bruges til målrettet chaufførcoaching og opfølgning.

1.1

### Høj kørselsrisiko

Højt antal eco-driving-straftpoint registreret. Driver coaching anbefales.

Hændelser

235

Straftpoint

13.8k

Kørte km

2206

Brændstofforbrug

0.00 l

#### Event timeline

Seneste events

|       |                                                                      |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 11:51 | <b>Hastighed: mild</b><br>Pugdalvej, 7400 Herning, Danmark           | 50 pts  |
| 11:48 | <b>Hastighed: mild</b><br>Trehøjevej, 7400 Herning, Danmark          | 50 pts  |
| 11:45 | <b>Hastighed: mild</b><br>Tuhøjvej, Gjedstrup, 7400 Herning, Danmark | 50 pts  |
| 11:30 | <b>Sving: moderat</b><br>Vejlevej, Lind, 7400 Herning, Danmark       | 100 pts |
| 07:57 | <b>Sving: moderat</b><br>Center Alle, 7400 Herning, Danmark          | 100 pts |

#### Driver coaching focus

Anbefalet fokus

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| Bremsning | <div><div></div></div> | 21% |
| Sving     | <div><div></div></div> | 13% |
| Hastighed | <div><div></div></div> | 86% |

Fokusområderne er beregnet ud fra antallet af eco-driving-events i den valgte periode.

#### Eco-driving-events tabel

| TID                    | OVERTRÆDELSE    | LOKATION                                       | VÆRDI   | GNMS. HAST. | MAKS. HAST. | VARIGHED | STRAFTPOINT |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 04.06.2026<br>06:24:21 | Hastighed: mild | 14 Logistikvej, Højme, 5250 Odense SV, Danmark | 2 km/t  | 0 km/t      | 52 km/t     | 00:13    | 50          |
| 04.06.2026<br>07:27:25 | Hastighed: mild | 4 Skanderborgvej, Lindved, 7100 Vejle, Danmark | 16 km/t | 64 km/t     | 92 km/t     | 00:56    | 50          |
| 04.06.2026<br>10:15:42 | Bremsning: hård | Mattisbjergvej, 5230 Odense M, Danmark         | -       | 45 km/t     | 90 km/t     | 00:25    | 50          |

Diagrammer

Rute

Events

Tabel

← Tilbage



### Hændelser og coachingfokus.

Brug dataindsigten til at skabe målrettet feedback og forbedre chaufføradfærd.



- Tabellen viser alle registrerede overtrædelser og tilhørende parametre.
- Data omfatter tid, lokation, overtrædelsestype, målt værdi, køretøjshastighed, varighed og strafpoint.
- Data bruges til at vurdere chaufførens performance, risikoniveau og overholdelse af Eco Driving-standarder.

### Eco-driving events table



#### High driving risk

High number of eco-driving penalties detected. Driver coaching is recommended.

Events

236

Penalty

13.8k

Trip km

2265

Fuel

0.00 l

| TIME                   | VIOLATION     | LOCATION                                                | VALUE   | AVG SPEED | MAX SPEED | DURATION | PENALTY |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 04.06.2026<br>06:24:31 | Speeding mild | 14 Logistikvej, Højme, 5250 Odense SV, Denmark          | 2 km/h  | 0 km/h    | 52 km/h   | 00:00:13 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:27:25 | Speeding mild | 4 Skanderborgvej, Lindved, 7100 Vejle, Denmark          | 16 km/h | 64 km/h   | 92 km/h   | 00:00:56 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:29:24 | Speeding mild | Skanderborgvej, 7171 Uldum, Denmark                     | 10 km/h | 144 km/h  | 90 km/h   | 00:00:25 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:32:50 | Turn medium   | 409, Dortheasminde, 7171 Uldum, Denmark                 | 0.16 g  | 0 km/h    | 21 km/h   | 00:00:02 | 100     |
| 04.06.2026<br>07:33:29 | Speeding mild | Skanderborgvej, Dortheasminde, 8763 Rask Mølle, Denmark | 13 km/h | 67 km/h   | 93 km/h   | 00:00:54 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:34:48 | Speeding mild | Skanderborgvej, 8763 Rask Mølle, Denmark                | 10 km/h | 0 km/h    | 83 km/h   | 00:00:14 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:42:04 | Speeding mild | Horsensvej, Nim, 8740 Brædstrup, Denmark                | 10 km/h | 0 km/h    | 90 km/h   | 00:00:12 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:42:43 | Speeding mild | Horsensvej, Nim, 8740 Brædstrup, Denmark                | 6 km/h  | 277 km/h  | 86 km/h   | 00:00:13 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:45:11 | Speeding mild | Horsensvej, AstrupLund, 8740 Brædstrup, Denmark         | 1 km/h  | 0 km/h    | 81 km/h   | 00:00:14 | 50      |
| 04.06.2026<br>07:47:22 | Speeding mild | Horsensvej, Brædstrup, 8740 Brædstrup, Denmark          | 7 km/h  | 68 km/h   | 93 km/h   | 00:00:31 | 50      |

Oversigt

Ruter

Hændelser

Tabel

Tilbage

Detaljeret tabel med Eco Driving-hændelser.